

## 植酸（Saponin）含量试剂盒说明书

微量法 100 管/96 样

**注 意：**正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定

### 测定意义：

植酸又称肌酸、环己六醇六全-二氢磷酸盐，它主要存在于植物的种子、根干和茎中，其中以豆科植物的种子、谷物的麸皮和胚芽中含量最高。植酸作为螯合剂、抗氧化剂、保鲜剂、水的软化剂、发酵促进剂、金属防腐剂等，广泛应用于食品、医药、油漆涂料、日用化工、金属加工、纺织工业、塑料工业及高分子工业等行业领域。

### 测定原理：

磺基水杨酸-氯化铁溶液显紫红色，在 500nm 下有最大吸光值。在 pH6.0-6.5 的环境下，植酸和铁离子结合使溶液颜色变淡，测定吸光度的降低来检测植酸含量。

### 所需的仪器和用品：

酶标仪、烘箱、水浴锅、可调式移液器、96 孔板、金属震荡仪、蒸馏水

### 试剂的组成和配制：

- 试剂一：100ml×1 瓶，4℃ 保存；
- 试剂二：50ml×1 瓶，4℃ 保存；
- 试剂三：100ml×1 瓶，4℃ 保存；
- 试剂四：6ml×1 瓶，4℃ 保存。

### 植酸提取：

样本烘干，粉碎过筛，称取 0.05g，加入 1ml 试剂一，震荡提取 2h；8000g，25℃ 离心 10min，取上清 0.5ml，加入 0.5ml 试剂二，混匀后 4℃ 静置 2h，离心取上清待测。

### 测定步骤：

- 1、酶标仪预热 30min 以上，调节波长至 500nm。
  - 2、测定管：取 100μL 上清，加入 900μL 试剂三，混匀后取 150μL 加入 96 孔板，再加入 50μL 试剂四，充分混匀后 500nm 下测定吸光值 A1。
  - 3、空白管：取 100μL 蒸馏水，加入 900μL 试剂三，混匀后取 150μL 加入 96 孔板，再加入 50μL 试剂四，充分混匀后 500nm 下测定吸光值 A2。计算  $\Delta A = A2 - A1$ 。
- 空白管只要做一管。

### 植酸含量计算：

标准状态下的回归曲线为： $y = 2.0284x + 0.0096$ ， $R^2 = 0.993$ ；X 为植酸钠标准品浓度（mg/mL），y 为吸光值  $\Delta A(A2-A1)$ 。

植酸含量(mg/g 干重) =  $(\Delta A - 0.0096) \div 2.0284 \times V_{反总} \div V_{样} \div (W \div V_{样总})$   
 $= 9.86 \times (\Delta A - 0.0096) \div W$

V 反总: 测定液总体积, 1mL; V 样: 加入反应体系中样本体积, 0.1mL; V 样总: 加入提取液总体积, 2mL; W: 样本干重, g。

**注意事项:**

若  $\Delta A$  高于 0.2, 说明样本植酸浓度过高, 需要加蒸馏水适当稀释, 并在计算结果中乘以相应的稀释倍数